

PROCÉDURE UTILISATEUR

INSTALLATION DU SCAN VERS E-MAIL

GAMME RICOH



SOMMAIRE

- INTROCUCTION
- ETAPE N° 1 AVOIR LES BONNES INFORMATIONS
- ETAPE N° 2 RENSEIGNER LES BONNES INFORMATIONS DANS LE MFP
- ETAPE N °3 GESTION DU CARNET D'ADRESSES
- RECAPITULATIF
- GRILLE DES TARIFS GdB

INTRODUCTION

Vous êtes en possession de l'une des nombreuses procédures mises à disposition par Générale de Bureautique auprès de ses clients afin qu'ils puissent répondre de manière autonome aux problématiques les plus fréquemment rencontrées dans leur structure.

Réalisées de façon simple et pédagogique ces procédures ne vous guideront pas à pas afin de vous aider à paramétrer, gérer, administrer votre matériel.

Enfin, ces procédures répondent pour beaucoup à des problématiques ne faisant pas partie intégrante du contrat d'entretien, elles font l'objet de facturation (intervention sur votre réseau / re-paramétrages...). Ainsi avec nos différents manuels vous pourrez éviter tout paiement supplémentaire. En cas de succès, tout le monde y gagne.

Enfin en cas d'échec sachez que vous pourrez toujours joindre notre SAV afin que nous gérions pour vous la problématique.

Vous trouverez en dernière page de ce document les tarifs en vigueur pour toute intervention.

Votre Service Clients.



ETAPE N° 1 – AVOIR LES BONNES INFORMATIONS

1.1 _ Adresse IP de la passerelle

Pour obtenir l'adresse IP de la passerelle suivez la manipulation 1.2 ci-dessous.

1.2 _ Adresse DNS

Pour obtenir l'adresse DNS, faire la manipulation suivante :

	<u>9</u>	Programmes (7)	
Start Écran d'accueil		cmd	
	Kevin Vongsavanthong	🔳 cmdkey	
	D	🔛 cmdl32	
	Documents	🗾 hkcmd	
	lmages	🚳 onlinesetup	
	Musique	📰 VaultCmd	
		🚳 winrm	
	Jeux		
	Documents récents		
	Ce PC		
	Panneau de configuration		
	Périphériques et imprimantes		
	Programmes par défaut		
	Aide et support		
	Exécuter		
		₽ Voir plus de résultats	
Tous les programmes		Rechercher sur Internet	
Rechercher les programmes et fichier 👂	Arrêter 🕨	cmd × Arrêter +	

Menu Démarrer => Recherche

Tapez cmd dans le champ de recherche



La console est ouverte. Tapez comme ci-dessus la commande : « ipconfig /all » => Entrer.

C2	C:\Windows\system32\cmd.exe	-		×
Ca	arte réseau sans fil Wi-Fi :			^
	Suffixe DNS propre à la connexion : gdb.nantes Description Ralink RT3290 802.11bgn Wi	-Fi	Ada	pte
ŀ	Adresse physique 9C-D2-1E-2B-02-A1 DHCP activé Oui Configuration automatique activée : Oui Adresse IPv6 de liaison locale : fe80::35a1:3e66:dad5:5411;	:3 <p< td=""><td>réfé</td><td>íré)</td></p<>	réfé	íré)
	Adresse IPv4 : 192.168.2.146(préféré) Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Bail obtenu : jeudi 29 janvier 2015 14:1 Bail expirant : vendredi 30 janvier 2015 1 Passerelle par défaut : 192.168.2.10 Serveur DHCP : 192.168.2.10 IAID DHCPv6 : 60609054 DUID de client DHCPv6 : 00-01-00-01-1B-EF-E0-D8-A0-2	.6:14 4:10 B-B	4 5:14 8-24	I I-CC
	Serveurs DNS :: 192.168.1.25 217.19.192.131 217.19.192.132 NetBIOS sur Tcpip : Activé			~

L'adresse de la **passerelle** et les **DNS** apparaissent. Vous pouvez les relever. Les DSN apparaissent dans l'ordre : DNS1, DNS2 et DNS3.

1.3 _ Serveur SMTP

Exemple : smtp.orange.fr

Le serveur SMTP est un protocole de communication utilisé pour transférer le courrier électronique (e-mail ou courriel) vers les serveurs de messagerie électronique. Le serveur SMTP vous est généralement renseigné dans le contrat de votre fournisseur d'accès Internet. Si vous ne retrouvez pas cette information vous pouvez toutefois les principaux serveurs SMTP sur l'adresse suivante :

http://www.commentcamarche.net/faq/893-parametres-de-serveurs-pop-imap-et-smtp-des-principaux-fai

1.4 _ Port utilisé

Le port utilisé vous est procuré par votre fournisseur d'accès Internet. Exemple : 25, 587...

1.5 _ Authentification

Choisissez l'adresse e-mail... Exemple : gdb@orange.fr Mot de passe : votre mot de passe pour la messagerie utilisée

ETAPE N°2 – RENSEIGNER LES BONNES INFORMATIONS DANS LE MFP RICOH

2.1 Connexion au WIM – Web Image Monitor

192.168.2.203/web/guest/fr/w	ebsys/webArch/mainFrame.	gi	V C Q Rechercher	8	合 自 🤳	î î	a 🐠
ICOH MP C45	03 Web Image Mor	hitor			९	? i	🖪 Co
cuell				Français 🗸	Basculer	e Rafra	aîchir (
État/Information	Nom du périphériqu Emplacement	ie : RICOH MP C4503 ;	Commentaire	: : COPIEURRENNES			
Trav.impr./Fich.stocké			00 00				
	Alerte		État				
	Alerte		Système	État OK			
	Messages	Cartouche toner presque vide.	Toner	🔝 Cartouche presque vid	e		
	(Telement(S))	Magenta, Jaune Prénarer le(s) remplacement(s) de cartouche de toper	Cartouche de toner usagé	ய État OK			
		Magenta, Jaune	Magasin	😫 Plus de papier			
			Réceptacle de sortie	🚽 État OK			
	-					-	

Depuis votre poste, ouvrez votre navigateur Internet puis tapez **l'adresse IP** de votre MFP dans la barre d'adresse. Cliquez ensuite sur **Connexion**.

2.2 _ Identification sur le WIM

100 160 0 2002 / June / James & Kerkensen / June & Arek / June /		V C Q Pacharchar	
	RICOH		
	Web Image Monito	or	admin (en minuscule
	Mot de passe de connexion : Connexion		Aucun (par défaut)
		!!! - Assur du maté	ez-vous de la non-utilisation riel durant cette étape - !!!

2.3 Configurer

192.168.2.204/web/entry/fi	r/websys/webArch/mainFrame.cgi	V C Recherch	er :	☆自・)	4	•	3
	53 Web Image Monitor			9 1	? i	→) [Déconr	iexi
ccueil	Web image Monitor			a	41	🔲 Adı	ninistr	ate
			Français	Basculer	€ R	afraîchi	r ?	
État/Information	Nom du périphérique : RICOH MP 3353	Commentaire	:]
Gestion de	<u>Configuration</u>	Nom d'hôte	: mp3353-0263					
 périphérique Trav.impr./Fich.stocké 	Carnet d'adresses							
	Réinitialiser le travail d'impression	No. of Concession, Name						
Liens pratiques	Réinitialiser l'appareil							
	Gestion de l'accueil du périphérique							
	Gestion d'écran							
		000						
	Alerte	État						-
	Alerte	Système	État OK					
	Messages	Toner	État OK					
	(0élément(s))	Magasin	😫 Plus de papier					
		Réceptacle de sortie	🛿 🚽 État OK					
					Véri	fier dét	ails	

Cliquez sur Gestion de périphérique → Configuration

2.4 Vérifier les paramètres IP - 8 × O KEVIN VONGSAVANTHON... × COPIEURRENNES - Web Image ... × mp3353-0263 - Web Image Mo... × + < 🛞 192.168.2.204/web/entry/fr/websys/webArch/mainFrame.cgi V C Q Rechercher ☆ 自 🕹 🎓 🖪 🚇 = Q | ? | i | →) Déconnexion RICOH MP 3353 Web Image Monitor 🚔 📬 👤 🗏 Administrateur Accueil Configuration 🔁 Rafraîchir ? Précédent Paramètres périphérique Interface Système Paramètres interface Affectation Touche fonction/Priorité de fonction Papier Réseau Date/Heure ■ <u>IPv4</u> Horloge IPv6 Journaux SMB Télécharger les journaux SNMP E-mail SNMPv3 Notification par e-mail auto SSDP Notification par e-mail à la demande Bonjour Transfert de fichiers Journal système Gestion de l'authentification utilisateur Gestion de l'authentification administrateur Sécurité Programmer/Modifier administrateur Sécurité réseau Limite de volume d'impression utilisable Droits d'accès Serveur LDAP Authentification IPP Mise à jour de firmware SSL/TLS Authentification Kerberos javascript:wsMenu_jumpUrl(:../../websys/netw/getTcp.cgi',000); Importer configuration (serveur) ssh

Choisissez IPv4.



O KEVIN VONGSAVANTHON × COP	IEURRENNES - Web Image 🗙 mp3353	-0263 - Web Image Mo × +					- 8	×
(192.168.2.204/web/entry/fr/websys/web	ebArch/mainFrame.cgi	∀ C \ Q, Rechercher	☆ 自	÷	Â	-	•	≡
RICOH MP 3353 We	eb Image Monitor		٩	?	i	→) = ^/	Déconr	iexion
∢ Accueil					*		mmisc	ateui
Détails								
Adresse passerelle par défaut *	: 0.0.0.0	(0.0.0)						
Serveur DNS Attribution-auto (DHCP) Serveur DNS1(DUCD)	: Attribution-auto (DH	CP) 🖲 Spédfier						
Serveur DNS2(DHCP)	: 0.0.0.0							
Serveur DNS3	: 0.0.0.0	Les paramètres ne seront mis à jour que lorsque [Attribution-auto (DHCP)] sera sélectionnée.						
Spécifier								
Serveur DNS1	: 0.0.0.0	es paramètres ne seront mis à jour que lorsque [Spécifier] sera sélectionné.						
Serveur DNS2	: 0.0.0.0							
Serveur DNS3	: 0.0.0.0							
LPR	: Actif Inactif							
RSH/RCP	: Actif Inactif							
DIPRINT	: Actif Inactif							
FTP	: Actif Inactif							
sftp	: 🖲 Actif 🔿 Inactif							
WSD (Device)	: Actif Inactif							
 WSD (Printer) 	: Actif Inactif							
WSD (Scanner)	: Actif Inactif							
WSD (Communication cryptée de pér	riphérique) : 🔿 Actif 🖲 Inactif							
IPP	: Actif Inactif							
WSD (Printer)/Délai IPP	: 900 secondes							
RHPP	: Actif Inactif							~

Insérez votre adresse de passerelle ainsi que votre n° de serveur DNS.

2.5 _ Cliquer sur E-mail - 0 × 👩 KEVIN VONGSAVANTHON... 🗴 COPIEURRENNES - Web Image ... 🛪 mp3353-0263 - Web Image Mo... 🗴 🕂 V C Q Rechercher ☆ 🖻 🔸 🎓 🖪 🚇 - 😑 🗲 🛞 192.168.2.204/web/entry/fr/websys/webArch/mainFrame.cgi ९ | ? | i | →) Déconnexion RICOH MP 3353 Web Image Monitor 🏯 🛫 👳 🔲 Administrateur Accueil 🔁 Rafraîchir 🥐 Configuration Précédent Paramètres périphérique Interface Ċ. Système Paramètres interface Affectation Touche fonction/Priorité de fonction Papier Réseau A Date/Heure IPv4 Horloge IPv6 Journaux SMB Télécharger les journaux E-mail Notification par e-mail auto SNMP SNMPv3 SSDP Notification par e-mail à la demande Bonjour Transfert de fichiers Journal système Gestion de l'authentification utilisateur Gestion de l'authentification administrateur Sécurité Programmer/Modifier administrateur Sécurité réseau Limite de volume d'impression utilisable Droits d'accès Serveur LDAP Authentification IPP Mise à jour de firmware SSL/TLS Authentification Kerberos ssh Infos de configuration de périphérique : Importer configuration (serveur)

2.6 _ Remplir le formulaire

e 3 192.168.2.204/web/entry/fr/websys/webAr			V C Q Rechercher	☆ 自 🖊 🎓 🦼 🚳 - 🗉
SRV-GDB 📕 Ricoh 🚺 Olivetti 🗍 ArtisWeb 🖡	KDFM 🧕 E-Mails 🔄 TeamViewer GDB 🔻 ALSO 🦳 Woo.	xo 📕 (TUTO]E3 FL	ASHER ins 1 Configuration de votre 1 Configurer	votre mess TN Exchange ActiveSync c
		-		🥄 ? i →) Déconnexie
Actual	mage Monitor			🚔 📬 👤 🗎 Administrate
E-mail				😥 Rafraîchir 🥐
OK Annuler				
Adresse e-mail administrateur	:	Adresse rense	igné dans ce champ, servira d'expéditeur par défa	aut lors de vos scans vers mail
Créer signature e-mail				*
Signature	:			
			La Signature correspond à la signature du	scan lors de vos envois mails
			a	
Réception				
Protocole de récention	POP3 Y			
Intervalle de réception d'e-mails	: ON OFF			
	: 15 minute(s)			
Taille maximum de l'e-mail en réception	: 2 Mo			
I Sauvegarde d'e-mails sur le serveur	: OFF V			
SMTP				*
Nom du serveur SMTP	:			
3 192.168.2.204/web/entry/fr/websys/webAr	ch/mainFrame.cgi		V C Rechercher	☆ 自 🕹 🏦 🐗 🐵 - 目
RICOH MP 3353 Web	Image Monitor			🭳 ? i →) Déconnexie
Accueil	mage Monitor			🚔 🖞 👤 🗎 Administrate
SMTP				
Nom du serveur SMTP	: smtp.orange.fr			
I Nº du port SMTP	: 25			
Utiliser connex. sécu. (SSL)	: O ON OFF			
Authentification SMTP	: ON OFF	F	Remplir les champs comme ici mais avec vos propr Et validor par ek dans le bas du formulaire	es paramètres
Nom utilisateur authentification SMTP	: xxxxxx@orange.fr		et vander par ok dans ie bas du formulaire	
Mot de passe authentification SMTP	: Modifier			
Cryptage de l'authentification SMTP	: Sélection auto 💙			
POP avant SMTP				*
POP avant SMTP	: O ON OFF			
Adresse e-mail POP	:			
Nom de l'utilisateur POP	: 			
	: Modifier			
l Mot de passe POP	P : 200 milliseconde			
Mot de passe POP Définition délai après authentification PC)P : 300 milliseconde			
Mot de passe POP Définition délai après authentification PC POP3/IMAP4	DP : 300 milliseconde			٨
I Mot de passe POP I Définition délai après authentification PC POP3/IMAP4 I Nom du serveur POP3/IMAP4	PP: 300 milliseconde			
Mot de passe POP Définition délai après authentification PC POP3/IMAP4 Nom du serveur POP3/IMAP4 Cryptage POP3/IMAP4	DP : 300 milliseconde : : Sélection auto Y			
Mot de passe POP Définition délai après authentification PC POP3/IMAP4 I Nom du serveur POP3/IMAP4 I Cryptage POP3/IMAP4 Port de communication e-mail	PP : 300 milliseconde : : Sélection auto Y			ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Mot de passe POP Définition délai après authentification PC POP3/IMAP4 Nom du serveur POP3/IMAP4 Cryptage POP3/IMAP4 Port de communication e-mail Nº de port de réception POP3	PP: 300 milliseconde : : Sélection auto v : 110			

ETAPE N°3 – GESTION DU CARNET D'ADRESSES

Vous référer à la procédure Gestion du carnet d'adresse en fonction de votre gamme de MFP.

RECAPITULATIF

Pour mettre en place le Scan vers e-mail il faut :

- Avoir les bonnes informations sur : votre serveur SMTP, port utilisé, authentification (si elle existe) ...
- Accédez à l'interface du MFP dans la partie « E-mail » et vérifier les paramètres ou en les insérer si nécessaire
- Créer un contact dans le « Carnet d'adresses » et y ajouter son adresse e-mail
- Effectuer un test depuis le MFP

GRILLE DES TARIFS GdB

Si vous rencontrez des difficultés à suivrez toutes les étapes et/ou en cas d'échec dans la mise en place de cette procédure, nous pouvons vous assister soit par le biais de notre Hotline ou bien en faisant déplacer un technicien spécialisé selon nos tarifs en vigueur :

Espérant avoir répondu à vos attentes, toue l'équipe GdB reste à votre disposition et vous souhaite une utilisation de nos produits.

PRESTATIONS CONNECTIQUES HORS CONTRAT							
ТҮРЕ	DEFINITION	TION TARIF HORS TAXES					
Hotline	Prise en main à distance	37,80 € / demi-heur	e				
	Déplacement *	65,00€	De 40 à 70 Km				
Sur Site	Deplacement	79,00€	Plus de 70 Km				
	Main d'oeuvre	57,00 € / heure					

*Au départ de votre agence la plus proche.

Votre Service Clients